



1. 电缆的屏蔽层剥去约 10cm



2. 剥去屏蔽层后，将屏蔽层编织网用绝缘胶带包裹起来，防止短路



3. 将屏蔽层编织网用绝缘胶带包裹起来，防止短路